LLAVE COMBINADA DE AGUA (HIDRANTE) Y GAS

Descripción

Consiste en una llave con maneral de accionamiento desmontable para la manipulación de válvulas de red de agua, hidrantes y red de gas.

La llave está conformada por un tubo que hace de cuerpo. Por un lado se encuentra alojada la cabeza de manipulación de válvulas de agua del tipo acometida y apertura/cierre de hidrantes y por el otro una cabeza especial para manipulación de válvulas de instalaciones de gas canalizado.

Para su accionamiento, la llave dispone de una palanca que instalada en los respectivos taladros de las cabezas permiten efectuar el par de fuerzas necesario para esta manipulación. Esta palanca se aloja paralelamente en la barra de la llave mediante dos soportes al efecto.

Toda la llave está fabricada en acero al carbono y para evitar la posible corrosión, todo el conjunto está recubierto por terminación electroquímica del tipo cincado.

Datos técnicos

Largo de llave: 1,14 m
Largo del maneral: 0,60 m
Llave para agua: Tipo cuadradillo hembra 30 mm
Llave para gas: Tipo redondo de acometida en vivienda con Un hembra de 22 mm
Peso de la llave: 4 kg

Información al usuario

Tome las precauciones oportunas durante el transporte al lugar de labor de esta herramienta, especialmente con sus compañeros de trabajo.
El manejo de esta llave es de doble uso. En una de las cabezas se accionan las válvulas correspondientes a la red de agua e hidrantes, y en otra las válvulas correspondientes a las redes de gas, incluso las de acometidas a viviendas.

Cabeza para accionamiento de gas

Cabeza para accionamiento de agua

Para accionar la llave, suelte el maneral de su alojamiento presionando la varilla y sacándola de su alojamiento. **Primero presione y luego extraiga.**

Seleccione la boca a utilizar e introduzca la varilla por la cabeza contraria. Es decir, si ha seleccionado agua, introduzca la varilla por el taladro de la cabeza de gas como se indica en la imagen.

Aplique la cabeza al macho del husillo de la válvula y acciónela. Recuerde que las válvulas normalizadas, cierran a favor de las agujas del reloj “a derechas” y abren al contrario de las agujas del reloj “a izquierdas”.

Cuando termine su trabajo, retire el maneral de accionamiento de la cabeza y póngalo en su alojamiento, presionando hasta engarzar la varilla en sus soportes.

Instrucciones de almacenaje

Puede almacenar las piezas durante largos periodos de tiempo en su embalaje original, siempre en lugares frescos y secos. La presencia de humedad puede dar lugar a oxidaciones indeseadas en las zonas con contenidos férricos.

Aun así y si al poner en uso la llave, presenta puntos de oxidación, examine las soldaduras y si no presenta defectos, limpie el óxido con disolvente universal y pulverice spray del tipo cincado, que encontrará en el comercio especializado.